


Si su router inalámbrico soporta WPS (Wi-Fi con configuración protegida), SX-DS-3000WAN le permite configurar su sistema inalámbrico fácilmente mediante un interruptor de presión. Esta hoja explica como hacer las configuraciones inalámbricas empleando el interruptor de presión.

!NOTA

- Para realizar la configuración inalámbrica empleando WPS, su router inalámbrico debe soportar WPS. Por favor asegúrese de que en su entorno haya instalado un router inalámbrico que soporte WPS.
- Durante la realización de esta configuración, aproxime el equipo SX-DS-3000WAN a su router inalámbrico para facilitar la comunicación entre ambos dispositivos.
- Dependiendo de su router inalámbrico, el dispositivo WPS puede requerir que se lo habilite manualmente. Para más detalles, vea el manual de operación suministrado con su router inalámbrico.
- En el caso de que su router inalámbrico tenga habilitada una función de seguridad como filtrado de Dirección MAC, deshabilítela temporalmente para que SX-DS-3000WAN pueda comunicarse con su router.

- 1** Conecte el adaptador de CA al SX-DS-3000WAN y el tomacorriente de CA a la red eléctrica.




- No es necesario conectar un cable de red al SX-DS-3000WAN.

- 2** Confirme que el LED del inalámbrico (WLAN) en el SX-DS-3000WAN destelle en anaranjado, o se encienda en color verde.




- En el caso de que el LED del inalámbrico no destelle en anaranjado o se encienda en verde, reinicie el SX-DS-3000WAN a los valores predeterminados de fábrica, y reinicie el proceso desde el paso 1. Para reiniciar el SX-DS-3000WAN a los valores predeterminados de fábrica, consulte el Manual del Usuario en esta Guía de Configuración.

- 3** Presione el botón WPS en su router inalámbrico. Conforme que su router inalámbrico está listo para la conexión inalámbrica a realizarse.




- En nombre, la posición y la forma del botón WPS puede diferir dependiendo de su router inalámbrico. Para más detalles, vea el manual de operación suministrado con su router inalámbrico.
- Por favor utilice solo un router inalámbrico. Si uno o más routers están esperando conexiones inalámbricas, SX-DS-3000WAN no podrá conectarse correctamente.

- 4** Presione y mantenga presionado el interruptor de presión en SX-DS-3000WAN. Cuando el LED del inalámbrico destelle en verde, suelte el interruptor de presión.



- Después de 3-10 segundos de presionar el interruptor de presión, el LED del inalámbrico destellará en verde.

- 5** SX-DS-3000WAN comenzará a comunicarse con su router inalámbrico. La forma en que el LED del inalámbrico se enciende muestra si la configuración inalámbrica fue correcta o incorrecta.



- Dependiendo de su entorno, la configuración inalámbrica completa puede demorar un poco (hasta 2 minutos).

Si es correcta, el LED del inalámbrico se enciende en verde.

En tal caso, la configuración inalámbrica se ha completado.

- Desconecte el SX-DS-3000WAN, llévelo al lugar donde desea utilizarlo, y conéctelo nuevamente.
- Conecte a SX-DS-3000WAN el (los) dispositivo(s) USB que desea utilizar en red.
- Para instalar las aplicaciones de software en su ordenador, haga clic en [Configuración del ordenador] en la pantalla del menú. Para más detalles, consulte el manual de usuario.

- No es necesario instalar las aplicaciones si planea utilizar impresoras con la función estándar de imprimir de Windows.

En el caso de que la configuración inalámbrica sea incorrecta, el LED del inalámbrico destellará en rojo.

Lea las instrucciones en esta hoja y reinicie a partir del paso 3.